




Vejledning i brug af mover

Det anbefales at bruge spillet til at trække flyet ind i klubbens hangar.

Det vigtigste er, at være **meget forsigtig** med brugen, hvis den anvendes til at skubbe flyet baglæns!

Prøv at betjene moveren uden et fly for at blive fortrolig med manøvreforholdene. Vi skal undgå hangarskader på flyene.

Moveren anvendes på følgende måde.

Afmontér ladestikket	
Monter el-lusen og konstater at indikatoren skifter til grønt. Hvis indikatoren lyser vedvarende gult skal batteriet lades op.	
Moveren kører frem eller tilbage ved betjening af knappen fra 0 til I eller II som markeret med hvid pil. Skift fra I til II skal have ophold i 0 for at elektronikken kan nå at trække relæet.	
Venstre håndtag drejes for regulering af Moverens hastighed.	
Kør Moveren nøjagtig linet op til flyets trække beslag på forhjulet.	

Udløs trækstangens låse
paller med håndtaget på
højre håndtag og monter



Trækstangens 2 tapper på flyets beslag og lad låsepalerne låse trækstangen.
Kontroller at beslaget er låst

